

## Cunei in gomma

Cunei in gomma con superficie antiscivolo. Adatte p.e. per locali bagno. I cunei sono dotati di nastro biadesivo sulla parte inferiore. Tolta la pellicola protettiva sono pronte per il montaggio. Le rampette sono fornibili anche senza nastro biadesivo. Con un taglierino le rampette possono essere adattate semplicemente alla larghezza desiderata. (Attenzione: tutte misure sono in **millimetri!**)














I cunei sono disponibili per le seguenti altezze in mm: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48 mm



**LX1a.** Funzione del cuneo in gomma



**LX1b.** Dettaglio del cuneo in gomma

	6 x 60 mm
	8 x 80 mm
	10 x 100 mm
	12 x 120 mm
	16 x 150 mm
	20 x 150 mm
	24 x 150 mm
	28 x 200 mm
	32 x 200 mm
	36 x 200 mm
	40 x 250 mm
	44 x 250 mm
	48 x 250 mm

## Rampe da soglia, copri-soglie

La **rampa da soglia DS** (vedi immagine LX2) è un semplice listello d'alluminio che si "appende" come un quadro a due viti che vanno avvitate nella soglia da superare. Grazie al suo semplice aggancio la rampa è facilmente asportabile.

Il **coprisoglia** (vedi immagine LX3) è una semplice "asse" di alluminio anodizzato color champagne o alluminio che serve a livellare eventuali piccoli dislivelli della soglia come ad esempio in passaggi da una struttura ad un'altra (legno <--> moquette ecc.) . I coprisoglia sono fornibili di diverse larghezze: 125 mm, 150 mm o 175 mm, ma tutte con una lunghezza di 900 mm



**LX2.** Rampa da soglia DS in alluminio



**LX3.** Coprisoglia in alluminio anodizzato

## Accessori per l'adattamento dei cunei in gomma



**LX4.** Seghetto per accorciare i cunei in gomma



**LX5.** Nastro biadesivo (rotolo da 50 mt.)



**LX6.** Solvente DL 44 per togliere il adesivo dai cunei in gomma